

# Регулятор для котлов

## CW400

### Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



**BOSCH**

Разработано для жизни

## CW400

### Погодозависимый регулятор температуры



#### Описание:

- Погодозависимый регулятор температуры
- Может использоваться как комнатный регулятор с встроенным датчиком температуры
- Сенсорные клавиши
- Предназначен для зонного регулирования при наличии соответствующего модуля
- Служит для создания сложных отопительных систем на основе котлов Bosch
- Подключение через НТЗ
- Датчик внешней температуры в комплекте

### Функции

Погодозависимый контроллер (до 4х смещенных контуров)

Встроенный датчик комнатной температуры

Улучшенный дисплей позволяет лучше отображать гидравлические схемы

Упрощённый пользовательский интерфейс

Отображение температуры в помещении

Недельная программа работы по времени с 6 временными интервалами в течении дня для отопительного контура и контура ГВС

По 2 временные программы на отопительный контур

Система автоматической конфигурации системы: определение модулей и датчика внешней температуры

Кнопка Fav для быстрого доступа к частоиспользуемым функциям

Возможность установки рядом с автоматикой котла

Совместимость со всеми модулями MM, MS, MC400 (каскадный модуль)

До двух контуров ГВС, контур ГВС от солн. коллекторов и система отопления от солнечных коллекторов с MS200

Отдельная временная программа для каждого контура ГВС

Переключение между обычной отопительной кривой и подробной

Термическая дезинфекция

Режим «Отпуск» (до 5 периодов в отпуске)

Клавиша info для быстрого доступа к информации о системе

Дополнительные функции для сервисантов (настройка и тест работы смесителя, насоса, клапанов и т.д.)

Оптимизация работы солнечных коллекторов

Отображение кодов и истории ошибок

Отображение потребления энергии (график, диаграмма)

Гидравлические схемы для настройки системы солнечных коллекторов

### Технические характеристики

| Описание             | Единицы измерения | Значение     |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Габариты (В x Ш x Г) | мм                | 94 x 94 x 25 |
| Напряжение           | В пост. тока      | 16           |
| Настенный монтаж     |                   |              |

### Модель

CW400

### Артикул

7 738 111 077



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [bhs@nt-rt.ru](mailto:bhs@nt-rt.ru) || [www.bosch.nt-rt.ru](http://www.bosch.nt-rt.ru)