

Газовый настенный котел

Gaz 3000 W

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93




BOSCH

Разработано для жизни

Настенный газовый котел GAZ 3000 W

Настенный газовый котел GAZ 3000 W

- компактная экономичная модель с дисплеем и пластинчатым теплообменником для нагрева горячей воды. GAZ 3000 W имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущими поколениями настенных котлов.



- 1 Кнопка питания вкл./выкл.
- 2 Кнопка сброса ошибок
- 3 Регулятор температуры отопления
- 4 Регулятор температуры горячей воды
- 5 Манометр
- 6 Индикатор работы котла
- 7 Многофункциональный дисплей

Преимущества:

- ▶ Нагрев горячей воды производится в отдельном пластинчатом теплообменнике.
- ▶ Система QuickTap-обеспечивает предварительный нагрев горячей воды.
- ▶ Компактные размеры 400x700x298mm.
- ▶ ЖК дисплей делает управление работой котла более наглядным.
- ▶ Система автодиагностики позволяет быстро определить неисправность в работе котла и устранить ее. Каждый характерный сбой отображается в виде кода на дисплее.
- ▶ Возможна работа на сжиженном газе.
- ▶ Полная адаптация на давление газа 13 мбар.
- ▶ Горизонтальное подключение позволяет прятать трубопроводы подключения в стенных нишах.

Параметры	ZW 24-2DH KE	ZW 24-2DH AE
Тепловая мощность		
Горячая вода		
Номинальная тепловая мощность, кВт	7,0-23,6	7,0-24,6
Номинальная тепловая нагрузка, кВт	8,4-26,5	8,4-26,5
Отопление		
Номинальная тепловая мощность, кВт	8,0-23,6	10,0-24,0
Номинальная тепловая нагрузка, кВт	9,5-26,5	11,5-26,5
Потребление газа		
Природный газ, м ³ /ч	2,8	2,8
Сжиженный газ, кг/ч	2,1	2,1
Допустимое давление газа		
Природный газ, мбар	10-16	10-16
Сжиженный газ (бутан G30, пропан G31) мбар	28-37	28-37
Система отопления		
Температура, С°	45-88	45-88
Максимальное давление воды, бар	3	3
Минимальное рабочее давление, бар	0,2	0,2
Приготовление горячей расходной воды		
Температура, С°	40-60	40-60
Максимальное давление воды, бар	10	10
Минимальный расход горячей воды, л/мин	1,8	1,8
Максимальное приготовление ГВС, л/мин	8	8
Минимальное рабочее давление воды, бар	0,35	0,35
Максимальное давление воды, бар	10	10
Общие характеристики		
Габаритные размеры (ВxШxГ)	700x400x298	700x400x298
Вес (с упаковкой), кг	30	31
Напряжение, В	230	230
Потребляемая мощность, Вт	90	130



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bhs@nt-rt.ru || www.bosch.nt-rt.ru